

## 1 Introductie

Dit document is de basis handleiding voor de Amino afstandsbediening. Het is geen end-user handleiding voor de afstandsbediening. De end-user interface wordt bepaald door de middleware die gebruikt wordt door de betreffende serviceprovider en zal dus per installatie verschillen.

De informatie in deze gids heeft betrekking op afstandsbedieningen met Europese codesets. Om te bepalen of dit betrekking heeft op uw afstandsbediening dient u het bovenste nummer op de achterzijde van de afstandsbediening controleren.

EU onderdeelnummers zijn:



|               |               |
|---------------|---------------|
| 002-458-XX-XX | 002-957-XX-XX |
| 502-458-XX-XX | 003-178-XX-XX |
| 002-492-XX-XX | 003-260-XX-XX |
| 002-520-XX-XX | 503-260-XX-XX |
| 002-802-XX-XX | 510-660-XX-XX |

Kijk in de US/Azie handleiding indien uw onderdeelnummer niet in de lijst voorkomt. Email het onderdeelnummer naar [info@aminocom.com](mailto:info@aminocom.com) indien het in geen van beide handleidingen voorkomt om te controleren welke codeset gebruikt wordt.



## 2 Mode

Net zoals bij de meeste universele afstandsbedieningen, heeft de Amino afstandsbediening verschillende modes en werkt in één van de twee modes, STB mode of TV mode.

De mode wordt gekozen door op de TV  of STB  keuzeknop boven op de afstandsbediening te drukken. Als de TV of STB keuze knop ingedrukt wordt, brandt de knop voor 1 seconde om aan te geven dat de betreffende mode gekozen is. De TV and STB knoppen zenden geen IR commando's naar de TV of Set TopBox (STB).

Als een knop op de afstandsbediening ingedrukt wordt, knippert de TV of STB knop om aan te geven dat er een commando verzonden wordt in de met de knipperende knop corresponderende mode.

De gekozen mode blijft actief totdat de gebruiker een andere mode kiest.

Als een knop geen geldige functie heeft in de gekozen mode, zullen geen van de TV of STB knoppen oplichten.

## 3 TV

Om de afstandsbediening de juiste signalen daar de TV te laten sturen, dient de afstandsbediening geprogrammeerd te worden met de 3-cijferige merkcode die overeenkomt met het merk en model van de TV



Dit gaat als volgt:

Bepaal het merk van de betreffende TV. bijvoorbeeld Sony, Magnavox, Philips etc. en zoek het merk op in de onderstaande tabel met merkcodes.

Druk tegelijkertijd op de TV  en OK  knoppen op de afstandsbediening en houdt beide knoppen ingedrukt - na ongeveer 2 seconden, gaat de TV knop branden.

Laat de TV en OK knoppen los – de TV knop blijft branden.

Toets nu de drierijferig merkcode in die hoort bij het merk van de TV

Elke keer al een cijfer ingetoetst wordt, gaat de TV knop kort uit en daarna weer aan.

Nadat het derde cijfer is ingetoetst, blijft de TV knop uit.

Als een TV merkcode ingevoerd is die de afstandsbediening niet herkent, zal de TV knop één seconde lang snel knipperen en daarna blijven branden. Als dit gebeurt moet alsnog een correcte merkcode ingevoerd worden.

Controleer dat de afstandsbediening werkt op de TV.

Als er geen merkcode ingevoerd wordt, of als de merkcode incompleet is, zal de afstandsbediening na enkele seconden de TV merkcode modus verlaten, de TV merkcode zal dan onveranderd blijven.

De afstandsbedieningen worden geleverd met een default TV merkcode 000.

De meeste TV merken hebben meer dan een merkcode in de merkcodetabel – als dat het geval is, probeer alle merkcodes uit de lijst totdat een merkcode gevonden is die werkt.

Zijn er geen merkcode voor uw TV, probeer dan codes voor veel voorkomende merken zoals Philips en NEC.

### 3.1 Tabel met merkcodes;

NB: Sommige codes zijn alleen beschikbaar in recente afstandsbedieningen (ook in 002-458-01-01, elk onderdeelnummer beginnend met 5). Indien de merkcode niet beschikbaar is in de afstandsbediening zal na het invoeren de TV knop één seconde snel knipperen en daarna blijven branden. Neem dan contact op met uw leverancier voor een meer recente versie van uw afstandsbediening.

| TV Merk     | Merkcodes                                        |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ADMIRAL     | 041, 045, 091, 102, 108                          |
| AIKO        | 089                                              |
| AIWA        | 294, 295                                         |
| AKAI        | 006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198 |
| AKURA       | 133                                              |
| ALBA        | 124, 133, 236                                    |
| ALBIRAL     | 197                                              |
| AMSTRAD     | 130, 151                                         |
| ANAM        | 117                                              |
| ARC EN CIEL | 057                                              |
| ARCAM       | 057, 076                                         |

| TV Merk       | Merkcodes                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ARISTONA      | 075                                                        |
| ARTHUR MARTIN | 045, 164                                                   |
| ASA           | 041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255 |
| ASTRA         | 151                                                        |
| ATANTIC       | 076                                                        |
| ATLANTIC      | 076                                                        |
| ATORI         | 151                                                        |
| AUDIOSONIC    | 118, 132, 151                                              |
| AUSIND        | 049, 141                                                   |
| AUTOVOX       | 009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142      |



| TV Merk        | Merkcodes                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| BAIRD          | 110, 135                                                             |
| BANG & OLUFSEN | 108, 341, 342                                                        |
| BASIC LINE     | 132, 133                                                             |
| BAUER          | 145                                                                  |
| BAUR           | 004, 006, 012, 013, 022, 156                                         |
| BEKO           | 249, 250                                                             |
| BLAUPUNKT      | 022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258 |
| BRANDT         | 057, 065, 073, 090, 182                                              |
| BRIONVEGA      | 102, 105, 108                                                        |
| BRITANNIA      | 076                                                                  |
| BRUNS          | 082, 099, 102, 108                                                   |
| BSR            | 039, 069, 162, 190, 198                                              |
| BUSH           | 045, 124, 133, 164, 174, 213, 215                                    |
| BUSH (UK)      | 048, 156, 161                                                        |
| CANDLE         | 079                                                                  |
| CENTURY        | 102, 108                                                             |
| CGE            | 049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227                |
| CITIZEN        | 079                                                                  |
| CLARIVOX       | 082, 096, 197                                                        |
| CLATRONIC      | 118, 133                                                             |
| CONCERTO       | 079                                                                  |
| CONDOR         | 076                                                                  |
| CONTEC         | 015, 117                                                             |
| CONTINENTAL    |                                                                      |
| EDISON         | 057, 065, 090                                                        |
| CRAIG          | 117                                                                  |
| CROSLEY        | 002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227                          |
| CROWN          | 254                                                                  |
| CTC CLATRONIC  | 026                                                                  |
| CXC            | 117                                                                  |
| DAEWOO         | 010, 150, 151, 261                                                   |
| DANSAI         | 010                                                                  |
| DECCA          | 027, 058, 060, 097, 110, 169                                         |
| DECCA (UK)     | 027, 058, 060, 110, 168                                              |
| DEGRAAF        | 045, 135                                                             |
| DIXI           | 099, 151                                                             |
| DOMEOS         | 010                                                                  |
| DORIC          | 103                                                                  |
| DUAL           | 009, 060, 161, 164, 210                                              |
| DUAL-TEC       | 060, 151, 162, 211                                                   |
| DUMONT         | 026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215                               |

| TV Merk              | Merkcodes                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYNATRON             | 010                                                                                           |
| ELBE                 | 155, 197, 203                                                                                 |
| ELECTRO TECH         | 151                                                                                           |
| ELEKTRONSKA          | 077                                                                                           |
| ELMAN                | 026, 162                                                                                      |
| ELTA                 | 151                                                                                           |
| EMERSON              | 092, 102, 108, 112, 117, 126, 130                                                             |
| ERRES                | 010                                                                                           |
| ETRON                | 198                                                                                           |
| EUROPHON             | 026, 058, 060, 077, 109, 162, 200                                                             |
| FENNER               | 010, 151                                                                                      |
| FERGUSON             | 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234                |
| FIDELITY             | 045, 076, 228                                                                                 |
| FIDELITY (UK)        | 056, 059, 193, 228                                                                            |
| FILMNET              | 114                                                                                           |
| FINLANDIA            | 045, 232                                                                                      |
| FINLUX               | 002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255, 349, 350, 351 |
| FIRST LINE           | 198                                                                                           |
| FISHER               | 002, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209                                    |
| FORGESTONE           | 228                                                                                           |
| FORMENTI             | 045, 049, 076, 108, 145, 154, 198                                                             |
| FORMENTI-<br>PHOENIX | 002, 043, 045, 059, 141                                                                       |
| FORTRESS             | 108                                                                                           |
| FRONTECH             | 045, 118, 198                                                                                 |
| FUJITSU              | 126                                                                                           |
| FUNAI                | 039, 069, 117, 118, 126                                                                       |
| FUTURETECH           | 117                                                                                           |
| GBC                  | 002, 014, 132, 151, 162, 198                                                                  |
| GEC                  | 045, 110, 128, 232                                                                            |
| GEC (UK)             | 003, 008, 058, 060, 110, 128, 156                                                             |
| GELOSO               | 002, 041, 045, 132, 151, 162, 198                                                             |
| GENERAL<br>TECHNIC   | 268                                                                                           |
| GENEXXA              | 045, 133                                                                                      |
| GOODMANS             | 014, 110, 137, 164, 230                                                                       |
| GORENJE              | 098, 106                                                                                      |
| GRAETZ               | 045                                                                                           |
| GRANADA              | 014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232                                              |
| GRANADA (UK)         | 008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164                                         |



| TV Merk      | Merkcodes                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUNDIG      | 022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285                                                                                      |
| HANSEATIC    | 002, 012, 014, 043, 059, 156                                                                                                                                   |
| HANTAREX     | 058                                                                                                                                                            |
| HEMMERMANN   | 006                                                                                                                                                            |
| HIFIVOX      | 033, 057                                                                                                                                                       |
| HINARI       | 007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201                                                                                                                    |
| HITACHI      | 000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234                          |
| HYPER        | 059, 060, 151, 162                                                                                                                                             |
| HYUNDAI      | 353                                                                                                                                                            |
| IMPERIAL     | 045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227                                                                                                               |
| INGERSOL     | 151                                                                                                                                                            |
| INNO HIT     | 058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201                                                                                                                         |
| INNOVATION   | 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278                                                                                                     |
| INTERFUNK    | 003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223                                                                                                |
| IRRADIO      | 049, 132, 133, 137, 141, 151, 201                                                                                                                              |
| ISUKAI       | 133                                                                                                                                                            |
| ITT          | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243                                                   |
| ITT-NOKIA    | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243                                                   |
| JVC          | 007, 072, 144, 158, 159, 174, 179                                                                                                                              |
| KAISUI       | 059, 132, 133                                                                                                                                                  |
| KAMOSONIC    | 060                                                                                                                                                            |
| KARCHER      | 059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205                                                                                                                         |
| KAWASHO      | 076                                                                                                                                                            |
| KENDO        | 026                                                                                                                                                            |
| KENNEDY      | 002, 035, 095, 198                                                                                                                                             |
| KONKA        | 270                                                                                                                                                            |
| KORTING      | 043, 101, 102, 108, 154                                                                                                                                        |
| KTV          | 060, 117                                                                                                                                                       |
| LENOIR       | 060, 151                                                                                                                                                       |
| LEYEO        | 118                                                                                                                                                            |
| LG(GOLDSTAR) | 059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 |
| LIFETEC      | 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278                                                                                           |
| LOEWE OPTA   | 012, 013, 058, 061, 108                                                                                                                                        |
| LOGIC        | 169, 228                                                                                                                                                       |
| LOGIK        | 055, 168, 228                                                                                                                                                  |

| TV Merk             | Merkcodes                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LOWEWE              | 083                                                                                 |
| LUMA                | 035, 045, 190                                                                       |
| LUXMAN              | 079                                                                                 |
| LUXMAN STEREO TUNER | 079                                                                                 |
| LUXOR               | 000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198 |
| LYCO                | 118                                                                                 |
| MAGNADYNE           | 002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198                                    |
| MAGNAFON            | 026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200                                              |
| MANESTH             | 010                                                                                 |
| MARANTZ             | 010                                                                                 |
| MARELLI             | 108                                                                                 |
| MARK                | 010                                                                                 |
| MATSUI              | 006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169                     |
| MAXIMAL             | 007, 198                                                                            |
| MCMICHAEL           | 128                                                                                 |
| MEDION              | 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278           |
| MEMOREX             | 151                                                                                 |
| METZ                | 023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208                                              |
| MGA                 | 123                                                                                 |
| MICROMAXX           | 259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278                                              |
| MINERVA             | 022, 023, 049, 138, 214, 215                                                        |
| MISTRAL             | 228                                                                                 |
| MITSUBISHI          | 014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174                                    |
| MIVAR               | 049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203                                         |
| MTC                 | 079                                                                                 |
| MULTITECH           | 026, 058, 060, 064, 098, 132, 151                                                   |
| MURPHY              | 045, 209                                                                            |
| MURPHY (UK)         | 008, 103                                                                            |
| N.E.I.              | 010, 096                                                                            |
| NAD                 | 134                                                                                 |
| NEC                 | 014, 171, 172, 173                                                                  |
| NECKERMANN          | 045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224                                    |
| NEDIATOR            | 010                                                                                 |
| NICAMAGIC           | 076                                                                                 |
| NIKKAI              | 110, 133, 164, 170, 201                                                             |
| NOBLIKO             | 026, 049, 059, 064, 138, 141                                                        |
| NOGAMATIC           | 057                                                                                 |
| NOKIA               | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164,     |



| TV Merk             | Merkcodes                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOKIA               | 174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279, 348, 354                                                                                                |
| NORDMENDE           | 003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263                                                                  |
| OCEANIC             | 032, 165, 198                                                                                                                                   |
| OCEANIC (F)         | 003, 006, 032, 044, 166                                                                                                                         |
| ONCEAS              | 060                                                                                                                                             |
| ONWA                | 117                                                                                                                                             |
| ORION               | 006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242                                                                       |
| OSAKA               | 201                                                                                                                                             |
| OSAKI               | 110, 133, 201                                                                                                                                   |
| OSUME               | 015                                                                                                                                             |
| OTTO VERSAND        | 002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198                                                                                                          |
| PAEL                | 059, 141                                                                                                                                        |
| PANASONIC           | 003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274                                                                                                |
| PANORAMIC           | 235                                                                                                                                             |
| PATHE MARCONI       | 057                                                                                                                                             |
| PATHE' CINEMA (F)   | 043, 059, 162, 166, 197                                                                                                                         |
| PAUSA               | 151                                                                                                                                             |
| PAUZA               | 151                                                                                                                                             |
| PERDIO              | 089, 110                                                                                                                                        |
| PHILCO              | 002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247                                                                       |
| PHILIPS             | 010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273                                                             |
| PHOENIX             | 108                                                                                                                                             |
| PHONOLA             | 075, 108                                                                                                                                        |
| PIONEER             | 029, 045, 134, 182                                                                                                                              |
| PRANDONI-PRINCE     | 041, 045, 049, 058, 141                                                                                                                         |
| PRANDONI-<br>PBOMCE | 045, 049, 058                                                                                                                                   |
| PRIMA               | 045                                                                                                                                             |
| PROFEX              | 198                                                                                                                                             |
| PROTECH             | 064, 118, 198                                                                                                                                   |
| QUELLE              | 004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258 |
| RADIOMARELLI        | 010, 045, 066, 077, 108                                                                                                                         |
| RADIONETTE          | 003, 205, 209                                                                                                                                   |
| RADIOLA             | 229                                                                                                                                             |
| RANK                | 048, 215                                                                                                                                        |
| RBM                 | 213, 215                                                                                                                                        |
| RBM (UK)            | 048                                                                                                                                             |
| REDIFFUSION         | 045, 066, 164, 198, 233                                                                                                                         |

| TV Merk          | Merkcodes                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDIFFUSION (UK) | 006, 008, 103                                                                                           |
| REX              | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211                                                        |
| RFT              | 099, 251                                                                                                |
| ROADSTAR         | 132, 151, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293                                                        |
| ROTEL            | 015                                                                                                     |
| SABA             | 029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263 |
| SACCS            | 197                                                                                                     |
| SAISHO           | 045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169                                                             |
| SALORA           | 001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232                |
| SAMBERS          | 026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200                                                                  |
| SAMSUNG          | 010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316, 317, 318, 319                               |
| SANYO            | 014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255                     |
| SBR              | 068, 075, 128, 228                                                                                      |
| SCHAUB LORENZ    | 045                                                                                                     |
| SCHNEIDER        | 002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229                               |
| SCOTT            | 117, 126                                                                                                |
| SEG              | 026, 060, 082, 099                                                                                      |
| SEI              | 064, 069, 108, 130, 148, 198                                                                            |
| SELECO           | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211                                                        |
| SENTRA           | 160                                                                                                     |
| SHARP            | 014, 015, 019, 176, 178                                                                                 |
| SIAREM           | 002, 026, 058, 064, 102, 108, 198                                                                       |
| SICATEL          | 197                                                                                                     |
| SIEMENS          | 015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258                                    |
| SILVER           | 118                                                                                                     |
| SINGER           | 002, 026, 102, 108                                                                                      |
| SINUDYNE         | 002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198                     |
| SKANTIC          | 045                                                                                                     |
| SKYWORTH         | 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311                                    |
| SOLAVOX          | 045, 164, 201                                                                                           |
| SONOKO           | 010, 118, 151                                                                                           |
| SONY             | 014, 017, 112, 168, 169, 275                                                                            |
| SOUNDESIGN       | 117                                                                                                     |
| SSS              | 117                                                                                                     |
| STERN            | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211                                                        |



| TV Merk            | Merkcodes                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUNKAI             | 069                                                                                                          |
| SUPRA              | 079                                                                                                          |
| TANDBERG           | 016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208                                                                       |
| TANDY              | 019, 045, 133, 153                                                                                           |
| TASHIKO            | 014                                                                                                          |
| TATUNG             | 027, 058, 060, 097, 110, 168, 169                                                                            |
| TCL                | 296, 297                                                                                                     |
| TCM                | 262, 264, 271, 276, 277, 278                                                                                 |
| TECHNICS           | 131                                                                                                          |
| TECHWOOD           | 079                                                                                                          |
| TEKNIKA            | 117, 123, 126                                                                                                |
| TELE               | 114                                                                                                          |
| TELEAVIA           | 057, 065, 073, 182                                                                                           |
| TELEFUNKEN         | 029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 252, 263 |
| TELETECH           | 151                                                                                                          |
| TEMPEST            | 238, 239, 240, 241                                                                                           |
| TENSAI             | 133, 209                                                                                                     |
| TEXET              | 060                                                                                                          |
| THOMSON            | 033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253, 352                     |
| THORN              | 074, 086, 209, 225, 227, 228                                                                                 |
| THORN-<br>FERGUSON | 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228                                         |
| TMK                | 014, 079, 147                                                                                                |
| TOSHIBA            | 014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281                                                        |
| TRANS<br>CONTINENS | 045                                                                                                          |

| TV Merk               | Merkcodes                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| TRISTAR               | 228                                              |
| TRIUMPH               | 048, 058, 212                                    |
| UHER                  | 043, 045, 048, 049, 051, 131, 154                |
| ULTRAVOX              | 002, 026, 059, 102, 108, 198                     |
| UNITED                | 288, 290, 312, 313                               |
| UNIVERSUM             | 118, 205                                         |
| UNIVOX                | 197                                              |
| VEGAVOX               | 081                                              |
| VEXA                  | 010, 151                                         |
| VICTOR                | 144, 159                                         |
| VIDEOTON              | 248                                              |
| VORTEC                | 010, 065                                         |
| VOXSON                | 041, 045, 049, 102, 108                          |
| WALTHAM               | 045                                              |
| WATSON                | 043, 220, 224                                    |
| WATT RADIO            | 002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200 |
| WEGA                  | 014, 108, 198                                    |
| WEGA COLOR            | 102                                              |
| WELTBlick             | 010                                              |
| WESTON                | 162                                              |
| WHITE<br>WESTINGHOUSE | 010, 026, 043, 059, 076, 140, 154                |
| YOKO                  | 060, 151                                         |
| ZANUSSI               | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211 |
| ZENITH                | 343, 344, 345, 346, 347                          |
| ZOPPAS                | 045                                              |

## 4 Batterijen

De afstandsbediening gebruikt 3 x AAA, MN2400, UM-3 of LR03 batterijen. Het gebruik van alkaline batterijen wordt sterk aanbevolen. De levensduur van de batterijen (alkaline) is gemiddeld 6 maanden, bij een afwisselend gebruik van 30 minuten per dag,.

Het deksel van het batterijcompartiment kan afgesloten worden met een schroef. De schroef is aanwezig in de bodem van de afstandsbediening. Om de schroef aan te brengen:

Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

Verwijder de zilverkleurige schroef uit de bodem van de afstandsbediening met een schroevendraaier.

Plaats de batterijen en het deksel.

Draai de schroef in het gat onderin het deksel.

